



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula care

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Dispersionspflege. Für die Einpflege und Auffrischung grundgereinigter bzw. bauschlussgereinigter nichtsaugender Böden. Versiegelte Holzböden , Linoleum , PVC / LVT . Für die Anwendung im Wohn- und Objektbereich.

- Spezielle wasserbasierte Polymerbeschichtung. Metallfreie Polymerdispersion.
- Schützt den Boden.
- Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand.
- Erleichtert die Unterhaltsreinigung.
- Für Böden mit R9-Klassifizierung nach EN 16165-A (ehem. DIN 51130) ergibt sich keine Erniedrigung in der Klassifizierung.

Erhältliche Varianten:

- Seidenglänzend, für glänzende und halbmatte Böden.
- Matt, für matte Böden. Auch für matte Böden in Rohholzoptik.

Beachten Sie unsere belags- und objektspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

2. ANWENDUNG

Vor Anwendung Boden gründlich reinigen. Wir empfehlen hierzu ein grünes Pad und eukula intensive cleaner .

Gut aufschütteln. Bei mind. 15 °C unverdünnt mit dem Dr. Schutz Wischwiesel oder dem Dr. Schutz Profi Wischmop in einem gleichmäßigen, dünnen Film auf die bauschluss- oder grundgereinigte und zurückgetrocknete Oberfläche in Verlegerichtung auftragen. Für erhöhten Schutz Auftrag wiederholen, wenn Pflegefilm trittfest.

Hinweise:

- Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen.
- Überstarke und durch lange Nutzung angedunkelte Pflegemittelaufschichtungen vermeiden. Eine gelegentliche Grundreinigung entfernt alle Pflegekomponenten, abgenutzte Pflegefilme und eventuelle Anreicherungen von Verunreinigungen von der Oberfläche. Wir empfehlen hierfür: eukula intensive cleaner , eukula professional remover . Nach einer Grundreinigung muss ein Boden neu eingepflegt werden.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula care

3. VERBRAUCH

25-30 g/qm je Auftrag (Reichweite: 30-40 m²/l)

4. TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach Verdunstung des Wassers (30-60 Minuten) .
Vorsichtig nutzbar 12 Stunden nach Trocknung der letzten Schicht.

5. LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / Polyacrylat / Polyurethan / Glycoether / Kieselsäuren / Wachse / Additive / Duftstoffe TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES / Konservierungsmittel BRNOPOL BENZISOTHIAZOLINONE METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE METHYLISOTHIAZOLINONE / Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GISCODE GE10 (Emulsionen/Dispersionen)

ADR/RID: Kein Gefahrstoff im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: UUE0-NOVX-U00P-AUWH

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten.
Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. BESONDERE HINWEISE

- Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen.
- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.
- Vor der Anwendung auf werkseitigen UV-Versiegelungen/PU-Vergütungen muss die Oberfläche mit Grundreiniger R und grünem Pad gründlich vorgereinigt werden. Vorprobe auf Netzung und Haftung des Pflegefilms empfohlen.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula care

- Bitte beachten Sie, dass mit einem matten Pflegemittel es nicht möglich ist, glänzende Oberflächen zufriedenstellend matt zu machen. Wir empfehlen hierzu die Anwendung einer Permanentversiegelung mit unseren PU Siegelprodukten.

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula care

eukula – contact us

Hauptsitz
Deutschland

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Deutschland

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
email: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Schweiz

Reinwall GmbH
9500 Wil, Suisse
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH

tel +41 (44) 5334500
fax +41 (44) 5334501
email: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer

tel +43 (664) 3562985
fax +43 (463) 265526-8178
email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.